Ein spezielles Telefon für die Sicherheit unserer Kinder

iBaby Q6 Bedienungsanleitung

Die Erfolgsgeschichte des Kinderhandy iBaby A88 reicht nun schon sechs Jahre. Während dieser Zeit wurde es fortwährend weiterentwickelt und verbessert. Mit der am 10.12.2010 erschienenen Softwareplatine iBaby Q6 ist erstmal auch eine deutsche Menüführung verfügbar.

Übersetzung durch Sascha Fernow, Stand 05.02.2011

Anregungen und Fehler senden Sie bitte an:

Kochstofftier-Versand Katja Fernow

Marienthaler Dorfstr. 1 H

16792 Zehdenick

Tel.: 03308040579

Fax: 03308040579

Onlineshop: www.kochstofftier.de

Email:
shop.kochstofftier@gmail.com

Vielen Dank, dass Sie dieses Kinderhandy ausgewählt haben. Bitte lesen Sie zuerst die Instruktionen, bevor Sie das Kinderhandy in Betrieb nehmen. Diese

Instruktionen sind zu Ihrer Sicherheit. Bitte befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis 2

2 Sicherheitsbestimmungen 3

3 Übersicht über die Kommandocodes 4

4 Kurzanleitung 4

5 Start des Telefons 5

5.1 Einsetzen und Entfernen der Batterie 5

5.1.1 Einsetzen der Batterie 5

5.1.2 Entfernen der Batterie 5

5.2 Einlegen und Entfernen einer Simkarte 5

5.2.1 Einlegen einer Simkarte 6

5.2.2 Entfernen der Simkarte 6

5.3 Laden der Batterie 7

5.4 Ein- und Ausschalten des Telefons 7

5.4.1 Elternmodus 8

5.4.2 Kindermodus 8

5.4.3 Schulraummodi - Sperrzeiten 8

5.5 Eine Rufnummer hinzufügen 8

6 Ihr Kinderhandy 8

6.1 Nutzen der Resetfunktion 9

6.2 Bildschirmanzeigen und Operationen 9

6.2.1 Standby-Modus 9

6.2.2 Statusanzeige 9

6.3 Einstellungen 10

Telefoneinstellungen 10

6.3.1 Uhrzeit und Datum einstellen 10

6.3.2 Automatische Ein- und Ausschaltzeit 10

6.3.3 Sprache einstellen 10

6.3.4 Zeitlimit Anrufe 10

6.3.5 Firewall – Unbekannter Anrufer 10

6.3.6 Sicherheitseinstellungen – Tastensperre 10

6.3.7 Auf Werkseinstellung zurücksetzen 10

6.3.8 Passwort ändern – Telefonkennwort ändern 11

6.3.9 Servicecenter 11

6.3.10 Klingeltoneinstellungen 11

6.4 Anrufen und Anruf entgegennehmen 11

6.4.1 Einen Anruf vornehmen 11

6.4.2 Anruf annehmen 11

6.4.3 Freisprechfunktion - Lautsprecher 11

6.5 Kurznachrichten 12

6.5.1 Schreiben und Senden einer SMS 12

6.5.2 Lesen einer erhaltenen SMS: 12

6.5.3 Leser einer alten SMS 12

6.5.4 Löschen, Weiterleiten, Beantworten einer erhaltenen SMS 12

6.6 Sperrzeiten - Schulraummodi 12

6.7 Diebstahlschutz einrichten 12

6.7.1 Schutz vor unerlaubter Benutzung 12

6.7.2 Telefon sperren 13

6.8 Ortung 13

6.8.1 Aktivierung/ Deaktivierung 13

6.8.2 Bereiche für Ortung analysieren 13

6.8.3 Nachricht bei Erreichen eines Ortes 13

6.8.4 Ortung per SMS 13

6.9 Mithörfunktion - Babyphonefunktion 13

6.10 Tools – Weitere Funktionen 14

6.10.1 Wecker 14

6.10.2 Stoppuhr 14

7 Troubleshooting - Fehlersuche 14

2 Sicherheitsbestimmungen

Zum Schutz vor Verlust Ihrer Daten sichern Sie diese bitte separat. Wir können keinen Ersatz für verloren gegangene Daten leisten.
Nutzen Sie nur originale Zubehörteile oder geprüfte Zubehörteile anderer Zulieferer. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung von unlizenzierten Zubehörteilen zustande kommen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, bzw. auseinanderzubauen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachservice oder dem Hersteller. Bitte laden Sie die Batterie, bevor diese völlig entladen ist. So verhindern Sie Beschädigungen aus einer Tiefentladung der Batterie. Halten Sie das Telefon von elektromagnetischen Quellen entfernt. Bitte halten Sie kleine und spitze metallische Gegenstände vom Telefon entfernt, Sie könnten damit das Mikrofon beschädigen und einen elektrischen Kurzschluss auslösen. Bitte platzieren Sie das Telefon nicht direkt neben dem Ohr, wenn Sie einen Anruf vornehmen. Das Kinderhandy ist so voreingestellt, dass immer die Freisprechfunktion aktiviert ist. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen. Ein Verstoß kann zum Ausschluss der Garantie führen.
Kein Handy am Steuer: Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht während der Fahrt, achten Sie auf die Bestimmungen der StVO. Elektrosmok Alle elektrischen Geräte, wie auch Handys strahlen elektrische Interferenzen aus.
Ausschalten in Krankenhäusern: Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Krankenhäusern, schalten Sie es hier aus.
Lassen Sie das Kinderhandy in Ruhe starten. Nach dem Einschalten loggt sich das Kinderhandy automatisch in das Mobilfunknetz ein (wie jedes andere Handy auch). Dieser Vorgang wird mit Registering angezeigt. Nach dem Einloggen kann das Kinderhandy verwendet werden. Drücken Sie keine weiteren Tasten, während das Telefon im Startvorgang ist. Beachten Sie die Anweisungen und folgen Sie den Anweisungen und Regeln in der Bedienungsanleitung.
Vorsichtiges Benutzen: Halten Sie das Kinderhandy in normaler Position zum Ohr, decken Sie die Antenne nicht ab. Nutzen Sie für die Reparatur nur den Fachservice oder den Hersteller.
Zubehör und Batterien: Verwenden Sie nur Originalzubehör und versuchen Sie nicht, unkompatible Zubehöre anzuschließen.
Halten Sie das Kinderhandy fern von Flüssigkeiten und Feuchträumen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kinderhandy beim Laden mit dem mitgelieferten Ladegerät unter Hochspannung (220V ~) steht.
Verbinden mit anderen Geräten: Sie können das Kinderhandy auch mit dem USB-Anschluss am PC oder Laptop laden. Da die Schnittstelle des Kinderhandys deaktiviert ist, kommt es jedoch dabei zum permanenten automatischen Startversuch durch den USB-Port Ihres Computers. Um ungestört arbeiten zu können, sollten Sie den entsprechenden Port daher deaktivieren.
Wartung: Die Nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, alle Garantievoraussetzungen einzuhalten und das Kinderhandy viele Jahre zu genießen. Halten Sie das Telefon trocken Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Minerale, die die elektronischen Stromkreise beschädigen können. Verwenden und Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und schmutzigen Orten. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden. Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die elektronischen Bauteile und vor allem die Batterien beschädigen und das Kunststoffgehäuse verformen. Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen des Telefons (zur normalen Temperaturen) kann sich Wasser im Gerät absetzen und die elektronischen Bestandteile beschädigen. Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Unbewusstes Falschbehandeln kann das Gerät beschädigen. Verhindern Sie Schläge, Stürzen und zu starkes Schütteln des Telefons. Zu starke Erschütterungen können elektronische Bauteile beschädigen und die Platine brechen lassen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zum Reinigen des Telefons. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch ab. Sollte das Telefon verschmutzt sein, befeuchten Sie das Tuch mit mildem Seifenwasser.
Wenn das Telefon, die Batterie oder das Ladegerät nicht fehlerfrei arbeiten, lassen Sie diese von einem Fachservice überprüfen. Der Fachservice wird Sie unterstützen und Ihnen mitteilen, wie zu verfahren ist.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie Informationen zum Recycling, zum Telefon und zum Zubehör haben.

3 Übersicht über die Kommandocodes

Beachten Sie:
Die Kommandocodes müssen zwingend kleingeschrieben werden und dürfen kein Leerzeichen enthalten (Ausnahme: Phrase).

Analysieren eines Ortes	**position:1** Beispiel: Um den Ort 2 zu analysieren: **position:2**
Ortung per SMS vornehmen	**position:** Das Kinderhandy ermittelt nun, ob es sich an einem der zuvor analysierten Orte befindet. Wenn dies zutrifft, wird eine SMS mit der entsprechenden Information an das Elternhandy gesendet. Andernfalls erfolgt die Meldung: „Unbekanntes Gebiet“.
Handy sperren	**lockup:** Zur Entsperrung geben Sie bitte das Gerätepasswort ein.
Handy ausschalten	**poweroff:** Das Kinderhandy schaltet sich nun aus. **Beachten Sie:** Sie können das Kinderhandy nur ausschalten, aber nicht per SMS wieder einschalten.
Sperrzeit einschalten	**forbid:on** Das Kinderhandy schaltet sich nach Erhalt der Kommando-SMS in den Sperrmodus. Nun sind alle Funktionen außer Stoppuhr, Wecker und Notruf gesperrt.
Sperrzeit ausschalten	**forbid:off** Das Kinderhandy schaltet sich nach Erhalt der Kommando-SMS in den freigegebenen Modus.
Rückruf auslösen	**monitor:** Das Kinderhandy ruft nach Erhalt der Kommando-SMS das Elternhandy zurück und fungiert als Babyphone. Diese Funktion wird nicht auf dem Kinderhandy angezeigt.
SMS-Vorlage hinzurügen	phrase:Inhalt Beispiel: Um die Vorlage Bin gleich da einzutragen senden Sie: **phrase:Bin gleich da**

4 Kurzanleitung

Zuerst ist die Pin-Abfrage der Simkarte zu deaktivieren. Dies erfolgt in einem normalen Handy. Nach dem Einlegen der Simkarte, des Akkus und dem Einschalten gehen Sie zuerst zu 4-Settings, 1-Phonesettings, 3-Language und stellen Sie die für Sie am einfachsten zu lesende Sprache ein.

Elternhandynummer eingeben: 5-Kind Sicherheit, Wächter einstellen, Wächter 1. Geben Sie die Handynummer so ein: +4917000000, also immer mit +49 am Anfang.

Telefoneinstellungen vornehmen: 4-Einstellungen, 1-Telefoneinstellungen, Uhrzeit und Datum, Automatische Ein- und Ausschaltzeit.

Rufnummern hinzufügen: 1-Telefonbuch, Neuen Kontakt hinzufügen (Mit Notruftaste bestätigen), Name eingeben, Rufnummer eingeben, Klingelton einstellen, Gruppe zuordnen.

Nun ist das Kinderhandy erst einmal einsatzbereit und kann verwendet werden. Um alle Funktionen richtig nutzen zu können, gehen Sie bitte die Bedienungsanleitung durch oder nutzen Sie unseren telefonischen Einrichtungsservice.

5 Start des Telefons

5.1 Einsetzen und Entfernen der Batterie

5.1.1 Einsetzen der Batterie

Legen Sie das Telefon auf die Vorderseite, nehmen Sie den Gumminippel heraus und schrauben Sie die Befestigungsschraube lose. Bei Neuanlieferung sind Schraube und Gumminippel in der Verpackung dabei. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubendreher, da dieser der richtigen Größe entspricht. Schieben Sie die Klappe herab und nehmen Sie diese ab. Richten Sie die goldfarbenen Nadeln mit dem Akku aus und setzen Sie das Akku ein. Legen Sie die Rückklappe auf und schieben Sie diese in die Befestigung zurück. Verschrauben Sie die Klappe und setzen Sie den Gumminippel wieder ein (Achten Sie darauf, zuvor die Simkarte einzulegen).

Abnehmen der Rückklappe | *Einlegen der Batterie* | *Hochschieben der Rückklappe* | *Festschieben der Rückklappe* | *Festschrauben der Schraube und Einsetzen des Gummnippels*

5.1.2 Entfernen der Batterie

Legen Sie das Handy auf die Vorderseite, entfernen Sie den Gumminippel und schrauben Sie die Befestigungsschraube hinaus. Schieben Sie die Rückklappe auf und nehmen Sie diese ab. Heben Sie die Batterie heraus.

Beachten Sie:

Bevor Sie die Batterie entnehmen stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist. Bitte verwahren Sie die Batterie sicher. Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie und verwahren Sie diese trocken.

5.2 Einlegen und Entfernen einer Simkarte

5.2.1 Einlegen einer Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Klappen Sie die Simkartenschiene auf und legen Sie die Simkarte ein. Versichern Sie sich, dass Sie die Simkarte richtig eingelegt haben und die goldfarbenen Kontakte mit dem Kontakt auf der Simkarte übereinstimmen. Schliessen Sie die Simkartenschiene, schieben Sie die Simkartenschiene zu und rasten Sie diese ein.

Entfernen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie dann die Simkartenschiene nach links auf

Öffenen Sie die Simkarten schiene und legen Sie die Simkarte ein

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie sie ein

5.2.2 Entfernen der Simkarte

Nehmen Sie die Rückklappe und die Batterie ab. Schieben Sie die Simkartenschiene wie auf dem Bild beschrieben nach links auf. Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte. Schließen Sie die Simkartenschiene, legen Sie die Batterie wieder ein, schließen Sie die Rückklappe und verwahren Sie die Simkarte und das Telefon an einem trockenen Platz.

Entnehmen Sie die Rückklappe und die Batterie, schieben Sie die Simakrtenschiene nach lins auf

Öffnen Sie die Simkartenschiene und entfernen Sie die Simkarte

Schieben Sie die Simkartenschiene nach rechts zu und rasten Sie ein

Beachten Sie:

Verwahren Sie alle Simkarten- und Telefonteile außerhalb der Reichweite von Kinder auf. Simkarte und Telefonkontakte können zerkratzen und beschädigt werden, handeln Sie daher vorsichtig beim Einlegen und Entfernen der Simkarte. Die Anbieterseite der Simkarte zeigt beim Einlegen zu Ihnen.

5.3Laden der Batterie

Die neue Batterie ist nicht vollständig geladen. Wenn die Batteriestärke nicht ausreicht, laden Sie bitte zuerst die Batterie voll auf, da sich das Telefon sonst bei der Registrierung ausschalten und gesperrt sein könnte. Bitte befolgen Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise: Verbinden Sie den Stecker des Ladegerätes mit dem Telefon. Stecken Sie das Ladegerät in eine gegen Spannungsschwankungen abgesicherte Steckdose. Der Ladevorgang startet automatisch. Das Telefon kann während des Ladevorganges verwendet werden. Sollte die Batterie sehr stark entladen sein, kann es mehrere Minuten dauern, bevor der Ladevorgang auf dem Telefon angezeigt wird. Tiefentladungen können zu einer Beschädigung der Batterie führen. Sollte Ihre Batterie nicht mehr funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung. Der Ladevorgang endet automatisch, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Entfernen Sie das Ladegerät dann bitte vom Telefon und entnehmen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.

Beachten Sie:

Sie können das Telefon auch mit dem USB-Kabel am PC laden. Obwohl es sich bei der Batterie um ein Li-Ion Akku handelt kann übermäßiges Laden zur Verringerung der Speicherkapazität führen. Entfernen Sie das Ladegerät daher nach dem Ladevorgang.

5.4Ein- und Ausschalten des Telefons

Halten Sie den roten Ein- und Ausschaltknopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Das Telefon startet in den Standby-Modus.

Zum Ausschalten halten Sie den roten Ein- und Ausschalter für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

Beachten Sie:

Schalten Sie das Telefon ein, nachdem Sie eine Simkarte eingelegt haben. Sie können das Telefon nach der Registrierung verwenden.

Gehen Sie in das Menü 5-Kind Sicherheit, 1-Wächter einstellen, 1-Wächter 1 einstellen. Hier ist die Handynummer vom ersten Elternhandy einzugeben. Die Handynummer ist im digitalen Format mit +49 statt der Null einzutragen, sonst können die Kommandocodes nicht erkannt werden. Unter Wächter 2 können Sie eine weitere Elternhandynummer eintragen.

Moduserklärung

Dieses Kinderhandy verfügt über einen Kindermodus und einen Elternmodus (Wächtermodus). Einstellungen werden im Elternmodus vorgenommen. Im Menü können Sie zwischen dem Kindermodus und dem Elternmodus wechseln, indem Sie mit den Seitentasten zum letzten Menüpunkt gehen, der Wächter Modus / Kind Modus heißt. Drücken Sie Grün zur Bestätigung. Beim Wechsel vom Kindermodus in den Elternmodus wird das Passwort benötigt.

5.4.1 Elternmodus

In diesem Modus werden alle Einstellungen vorgenommen. Im Elternmodus herrschen keine Einschränkungen, alle Funktionen sind uneingeschränkt möglich. Sie können in diesem Modus die Limits und Einschränkungen für den Kindermodus vornehmen.

5.4.2 Kindermodus

In diesem Modus sind wesentlich weniger Funktionen möglich. Das Kinderhandy verfügt über eine zuschaltbare Firewall und die Nutzung des Kinderhandys kann über Sperrzeiten limitiert werden. Niemand kann die Einschränkungen und Einschränkungen ohne das Passwort ändern. Sie müssen keine Befürchtungen haben, dass Ihr Kind mit dem Kinderhandy nicht gewünschte Aktionen durchführt.

5.4.3 Schulraummodi - Sperrzeiten

Es gibt zwei Modi für diesen Modus, Normal und den Sperrmodus (Schulraummodi). Im Normal-Modus sind die Kindermodus-Funktionen wie von Ihnen eingestellt freigegeben, wie Anrufen der eingespeicherten Rufnummern, Versenden der vorgespeicherten SMS, Wecker, Stoppuhr, ggf. Spiele. Während der Sperrzeiten des Schulraummodi sind nur der Notruf und daneben Wecker und Stoppuhr freigegeben.

5.5Eine Rufnummer hinzufügen

Unter 1-Telefonbuch können neue Rufnummern hinzugefügt werden. Sie haben maximal 50 Speicherplätze zur Auswahl. Durch Drücken der Notruftaste (Große Taste in der Mitte) können Sie einen Namen hinzufügen, anschließend eine Rufnummer eintragen, einen Klingelton und eine Gruppe zuordnen.

Beachten Sie:

Sofern Sie die Firewall zum Schutz vor fremden/ unerlaubten Anrufern nutzen, ist es notwendig, alle Rufnummern zweimal einzutragen: einmal ganz normal mit 01700000 und einmal mit +491700000. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Kind immer erreichen können.

Im Elternmodus ist das Kinderhandy von jedem erreichbar, und jede Rufnummer kann gewählt werden.

6 Ihr Kinderhandy

6.1 Nutzen der Resetfunktion

Wenn das Telefon nicht korrekt arbeitet und die Tastenfunktionen nicht annimmt, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (Nadel) in das Reset-Loch zwischen den kleinen Hörnern auf der Rückseite des Kinderhandys. Die fehlerhaften Einstellungen werden so gelöscht (Keine Rücksetzung auf Werkseinstellung – diese ist nur im Elternmodus möglich)

6.2 Bildschirmanzeigen und Operationen

6.2.1 Standby-Modus

Nach dem Einschalten wechselt das Kinderhandy in den Standby-Modus

Wenn keine ungelesenen Nachrichten und Anrufe in Abwesenheit waren, wird die Urzeit, das Datum und die Netzverfügbarkeit als Bilder angezeigt.

Wenn eine ungelesene Nachricht oder ein Anruf in Abwesenheit waren, zeigt das Display einen Hinweis auf diese. Drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste zum Lesen der Information.

6.2.2 Statusanzeige

In der obersten Zeile werden Ihnen der Netzempfang, die Batteriestandsanzeige, der Klingeltonmodus (oder Mute) und eingegangene Nachrichten angezeigt.

6.3Einstellungen

Telefoneinstellungen

6.3.1 Uhrzeit und Datum einstellen

Die Uhrzeit- und Datumseinstellungen können Sie unter 4-Einstellungen, 1-Telefoneinstellungen, 1-Uhrzeit/Datum vornehmen.

6.3.2 Automatische Ein- und Ausschaltzeit

Unter 4-Einstellungen, 1-Telefoneinstellungen, 2-Ein/ Ausschalten können Sie die automatischen Ein- und Ausschaltfunktionen einrichten. Das Kinderhandy schaltet sich so morgens alleine ein und abends alleine aus.

Beachten Sie:

Die Zeitangabe erfolgt für die ganze Woche. Wenn Sie die morgendliche Zeit zu früh einstellen, werden Sie am Wochenende recht früh aus dem Bett geholt. Wird diese Zeit zu spät angesetzt, wird das Kind unter Umständen im Unterricht durch die Einschaltmelodie gestört.

6.3.3 Sprache einstellen

Unter 4-Einstellungen, 1-Telefoneinstellungen, 3-Sprache können Sie aus verschiedenen Sprachen auswählen. Zur Auswahl stehen: Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Vietnamesisch und Russisch.

6.3.4 Zeitlimit Anrufe

Hier können Sie die Anrufdauer für eingehende und ausgehende Anrufe begrenzen. Das Gespräch wird dann automatisch beendet. Zur Auswahl stehen: 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten und ohne Limit.

Beachten Sie:

Die Erfahrungen zeigen, dass eine Anrufdauerbegrenzung unter 5 Minuten zu kurz ist.

6.3.5 Firewall – Unbekannter Anrufer

Unter 4-Einstellungen, 3-Unbekannter Anrufer können Sie festlegen, ob Fremde das Kinderhandy anrufen können sollen oder nicht. Bei Aktivierung dieser Funktion werden die Rufnummern aller eingehenden Anrufe und SMS auf einen Eintrag im Telefonbuch überprüft. Ist die Nummer nicht eingetragen, wird der Anruf/ die SMS automatisch abgeblockt.

6.3.6 Sicherheitseinstellungen – Tastensperre

Unter 4-Einstellungen, 5-Sicherheitseinstellungen können Sie festlegen, ob die sich Tastensperre automatisch aktiviert und in welchem Zeitrahmen dies stattfindet. Zur Auswahl stehen: 5 Sek., 30 Sek., 1 Min., 5 Min. und ohne Automatik.

6.3.7 Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Unter 4-Einstellungen, 6-Werkseitige Einstellung können Sie das Kinderhandy unter auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dazu ist die Eingabe des Gerätepasswortes notwendig. Nach der Rückstellung sind alle von Ihnen vorgenommenen Änderungen gelöscht. Das neue Passwort lautet nun wieder 1234, die Sprache ist je nach Ausführung auf Englisch oder Französisch zurückgesetzt.

Beachten Sie:

Sie können die Sprache wieder auf Deutsch umstellen, indem Sie unter 4-Einstellungen (F: Parametres; E: Settings), 1-Telefoneinstellungen (F: Reglage du telephone;E: Phone settings) , 3 Sprache (F: Langue; E: Language) die gewünschte Sprache auswählen.

6.3.8 Passwort ändern – Telefonkennwort ändern

Ihr Werkspasswort lautet: 1234. Bitte ändern Sie dieses Passwort sofort bei der Einrichtung des Kinderhandys. Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Kinderhandys können Fremde ohne das Passwort keine Änderungen vornehmen. Und ganz ehrlich: Die 1234 kriegt ja nun jeder über Google hin!

Geben Sie das Passwort ein. Verwenden Sie die AUF- und AB-Tasten zum Auswählen und drücken Sie die Notruftaste zum Bestätigen der Auswahl der jeweiligen Ziffer. Drücken Sie nun Grün und geben Sie ein neues Passwort ein (4-6 Stellen). Drücken Sie Grün und geben Sie das neue Passwort zur Bestätigung erneut ein.

6.3.9 Servicecenter

Unter 3-Messaging, 4-SMS SC können Sie die Rufnummer der Kurzmitteilungszentrale verändern und weitere Einstellungen eintragen.

6.3.10 Klingeltoneinstellungen

Unter 11-Toneinstellungen können Sie die Klingeltöne, Tastentöne, Alarmtöne, SMS-Töne, Lautstärkeregelung und Stummschaltung vornehmen.

Beachten Sie:

Alle Funktionen sind zwischen dem Kindermodus und dem Eltermodus getrennt. Für die Einstellungen des Klingeltons im Kindermodus gehen Sie zunächst in den Kindermodus und nehmen Sie die Einstellungen dort vor.

6.4 Anrufen und Anruf entgegennehmen

6.4.1 Einen Anruf vornehmen

Um einen Anruf an die eingespeicherten Rufnummern vorzunehmen, gehen Sie zu 1-Telefonbuch, wählen Sie einen der Kontakte aus und drücken Sie die grüne Anruftaste.

Im Elternmodus können Sie unter 8-Dienste eine noch nicht eingespeicherte Rufnummer eingeben und durch Drücken der grünen Anruftaste anrufen.

6.4.2 Anruf annehmen

Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste. Mit der roten Anrufbeendigungstaste beenden Sie das Gespräch. Zum Abweisen eines Anrufs drücken Sie ebenfalls die rote Anrufbeendigungstaste.

6.4.3 Freisprechfunktion - Lautsprecher

Das Telefon startet immer im Freisprechmodus. Zum Umschalten auf den Normalmodus drücken Sie beim Telefonieren die grüne Taste. Drücken Sie erneut die grüne Anruftaste um die Freisprechfunktion wieder zu aktivieren.

Beachten Sie:

Dieses Telefon hat eine Sicherheitsfunktion, um Kinder vor Elektrosmog zu schützen. Bei Überschreiten einer gewissen Anrufdauer beginnt die Tastatur zu blinken. Das bedeutet, dass

die Strahlung so stark ist, dass das Kindertelefon vom Körper wegzuhalten ist. Hier können Sie die Freisprechfunktion nutzen, um weiter zu telefonieren.

Handys strahlen im eingeschalteten Zustand immer Elektrosmog ab. Dabei gilt die Faustregel: Je schlechter der Empfang, desto stärker die Strahlung, da das Handy verstärkt versucht, den Empfang sicherzustellen und durch erhöhte Leistungsabgabe den Mangel auszugleichen.
Dieses Kinderhandy erfüllt die für den SAR-Wert von Kinderhandys und Kinderspielzeugen festgelegten Standard. Hierzu wurde ein Zertifikat erteilt.

6.5 Kurznachrichten

6.5.1 Schreiben und Senden einer SMS

Zum Schreiben einer SMS gehen Sie unter 3-Messaging, 1-Mitteilung schreiben. Sie können nun eine SMS verfassen und an eine der eingespeicherten Kontakte versenden.

6.5.2 Lesen einer erhaltenen SMS:

Bei Eingang einer neuen SMS wird Ihnen diese auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die grüne Anruftaste zum Lesen der SMS.

6.5.3 Leser einer alten SMS

Zum Lesen einer früher eingegangenen SMS können Sie unter 3-Messaging, 2-Posteingang die eingegangenen SMS einsehen.

6.5.4 Löschen, Weiterleiten, Beantworten einer erhaltenen SMS

Drücken Sie bei der angezeigten SMS die grüne Anruftaste. Nun können Sie im Menü auswählen, ob Sie die SMS beantworten, den Absender anrufen, die SMS weiterleiten, die SMS löschen,alle SMS löschen oder die SMS als Vorlage speichern möchten.

6.6 Sperrzeiten - Schulraummodi

Sie können für das Kinderhandy Sperrzeiten vergeben, in denen das Kind nicht telefonieren kann. Diese Sperrzeiten sind für den Unterrichtszeitraum gedacht und sperren nicht das Telefon sondern einzelne Funktionen. Grundsätzlich immer verfügbar sind der Notruf und die Funktionen der Stoppuhr sowie des Weckers.

Sie können mehrere Uhrzeiten eingeben, während derer die Telefonfunktionen ausgestellt sind. Eine Zeit ist zum Einschränken der Zeit vorgesehen. Während der Sperrzeit ist das Telefon nicht erreichbar. Jeder eingehende Anruf und jede eingehende Nachricht werden nach der Sperrzeit mit einem Benachrichtigungston angezeigt. .

Sie können die Sperrzeiten aktivieren, indem Sie den Status im Menü Schulraummodi auf aktivieren. Eine weitere Möglichkeit ist, indem Sie eine SMS mit dem Kommandocode **forbid:on** an das Kinderhandy senden. Mit dem Kommandocode **forbid:off** wird die Sperrzeit wieder ausgeschaltet.

6.7 Diebstahlschutz einrichten

6.7.1 Schutz vor unerlaubter Benutzung

Unter 5-Kind Sicherheit, 2-Diebstahl können Sie das Kinderhandy gegen Diebstahl und unerlaubte Benutzung sichern. Aktivieren Sie den Status, um die Benutzung mit einer fremden Simkarte zu sperren. Unter Autowarning können Sie durch Aktivieren eine

Einstellung speichern, wonach Sie bei Einlegen einer nicht auf das Kinderhandy registrierten Simkarte automatisch vom Kinderhandy angerufen werden. Dieser Anruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von hier auch nicht beendet werden. Ihnen wird somit die Rufnummer desjenigen mitgeteilt, der das Kinderhandy zur Zeit hat. Der automatische Anruf geht immer an die Guardian 1 Rufnummer.

6.7.2 Telefon sperren

Wenn Ihr Kinderhandy verloren ging, können Sie das Telefon von zu Hause aus sperren, so dass kein Fremder ohne Passwort das Kinderhandy nutzen kann. Nutzen Sie Ihr eigenes Elternhandy zum Schreiben einer SMS mit dem Kommandocode **lockup:** zum Sperren des Kinderhandys. Senden Sie die SMS an die Telefonnummer des Kinderhandys. Das Kinderhandy wird gesperrt und kann nicht mehr weiter genutzt werden, ohne das Passwort einzugeben.

Bitte beachten Sie:

Das Kinderhandy muss zum Erhalt der Kommando-SMS eingeschaltet sein, sonst kann die Funktion erst bei Wiedereinschalten mit der gleichen Simkarte aktiviert werden. Die Simkarte wird dabei nicht gesperrt. Bitte sperren Sie diese unter Umständen gesondert.

6.8 Ortung

6.8.1 Aktivierung/ Deaktivierung

Unter 6-Standort Kind können Sie die Ortungsmitteilungsfunktion aktivieren.

6.8.2 Bereiche für Ortung analysieren

Um die Ortungsfunktion nutzen zu können, sind die Orte zuvor zu analysieren. Dazu begeben Sie sich mit dem Kinderhandy an den zu analysierenden Ort und senden eine Kommando-SMS mit dem Code **position:1** (Ort 1 wird analysiert, Sie haben 6 Orte zur Auswahl) an das Kinderhandy. Bei Erhalt der Kommando-SMS beginnt das Kinderhandy mit der Analysierung der GSM-Zellendaten.

6.8.3 Nachricht bei Erreichen eines Ortes

Unter 2-Erreichte Nachricht können Sie für bereits analysierte Orte aktivieren, dass Sie bei Ankunft an einem dieser Orte per SMS informiert werden.

Beachten Sie:

Nur nach im Kinderhandy gespeicherten Orten kann gesucht werden. Sie erhalten eine Information, an welchem der vorgegebenen Orte sich das Kind aufhält.

6.8.4 Ortung per SMS

Zur Abfrage der Position des Kindes senden Sie eine SMS mit dem Kommandocode **position:** an das Kinderhandy. Sofort nach Erhalt der SMS beginnt das Kinderhandy mit der Überprüfung des Ortes. Anschließend übermittelt das Kinderhandy eine SMS mit der Information des Ortes an das Elternhandy. Bei Aufenthalt an einem der analysierten Orte erhalten Sie die Information: Das Kind befindet sich bei Schule (Beispiel). Wenn sich das Kind nicht an einem der bekannten Orte befindet, wird vom Kinderhandy der Hinweis: Unknown Area versendet.

6.9 Mithörfunktion - Babyphonefunktion

Die Monitorfunktion ist eine Form der Elternüberwachung. Wenn Sie Ihr Kind nicht erreichen können, besteht die Möglichkeit, über das Senden einer SMS mit dem Kommandocode **monitor:** das Kinderhandy zum Rückruf aufzufordern. Sie haben so die Möglichkeit zu hören, was im Umkreis um das Kinderhandy herum zu hören ist. Der Rückruf wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt und kann von dort auch nicht verhindert oder beendet werden.

6.10 Tools – Weitere Funktionen

6.10.1 Wecker

Unter 9-Alarm können Sie Alarmzeiten eingeben.

Bitte beachten Sie: Der Wecker muss eingeschaltet sein, um die Funktion nutzen zu können.

6.10.2 Stoppuhr

Unter 10-Stoppuhr können Sie Stoppuhrfunktion aufrufen. Zum Starten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Für Pause drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Zum Wiederstarten drücken Sie die grüne Anrufannahmetaste.

Zum Löschen drücken Sie die rote Anrufbeendigungstaste.

7 Troubleshooting - Fehlersuche

Die Registrierung endet nicht. – Überprüfen Sie, ob die Pin-Abfrage deaktiviert und ob die Simkarte freigeschaltet wurde. Wenn die Pin-Abfrage noch aktiv ist, kann dies zu Behinderungen beim Einloggen ins Netz führen. Achten Sie auf ausreichende Netzabdeckung.

Das Handy geht nicht an. – Ist die Batterie richtig eingelegt, wurde die Batterie geladen?

Ich kann das Kinderhandy nicht erreichen. – Überprüfen Sie, ob das Kinderhandy eingeschaltet ist du die Simkarte freigeschaltet wurde. Überprüfen Sie im Elternmodus, ob und mit welcher Vorwahl der Anruf eingeht und ob beim Einspeichern diese Vorwahl verwendet wurde (bei Handynummern immer beide Vorwahlsysteme verwenden). Prüfen Sie, ob die Sperrzeit deaktiviert wurde.

Die Kommando-SMS wird nicht erkannt und geht als normale SMS ein. – Überprüfen Sie die Guardian-Rufnummer, diese sollte in Deutschland mit +49 statt der Null, also beispielsweise für 015156789 so lauten: +4915156789. Überprüfen Sie den Kommandocode, oftmals verstecken sich Leerzeichen darin.

Das Handy beendet das Telefonat immer nach zwei Minuten. – Die Einstellung bei Parent Settings – Call Time Limit kann auf 5 Minuten oder ohne Limit geändert werden.

Das Handy lädt, aber beendet den Ladevorgang bereits nach kurzer Zeit und das Akku hält nicht lange. – Das Akku ist vermutlich defekt, bitte austauschen.

Das Kinderhandy nimmt keine Sprache an. – Evtl. ist das Mikro defekt. Das Mikro kann schnell und einfach durch Ihren Händler vor Ort geändert werden.

Das Kinderhandy klingelt im Kindermodus nicht, obwohl im Elternmodus ein Klingelton eingestellt wurde. – Das Kind kann Klingeltöne im Kindermodus selbst bestimmen. Leider ist

hier auch eine Mute-Funktion enthalten. Bitte überprüfen Sie, ob diese Funktion gewählt wurde.

Ich habe das Handy auf Werkseinstellung zurückgesetzt, nun ist es in einer anderen Sprache. – Gehen Sie ins Menü auf 4, 1, 3 und stellen Sie die gewünschte Sprache ein.